



Marque : Lowepro

Sacs et housses photo :

Lowepro Photo Active BP 200 AW

Black / Dark Grey

EAN : 56035372605

264,24 €





Descriptif

Lowepro Photo Active BP 200 AW Black / Dark Grey

Malgré sa taille, le Lowepro Photo Active BP 200 AW offre beaucoup d'espace pour toutes vos affaires, sans sacrifier le confort de port. La moitié inférieure du sac à dos contient un système de séparation QuickShelf que vous pouvez configurer pour votre appareil photo et vos objectifs. La moitié supérieure peut ensuite être utilisée pour toutes sortes d'autres choses, comme des vêtements ou votre déjeuner. Le sac à dos de l'appareil photo peut être ouvert des deux côtés pour accéder à votre équipement photo. Vous pouvez rapidement atteindre les articles dans la moitié supérieure du sac à travers l'ouverture en haut.

Sac à dos avec compartiment pour appareil photo et espace pour d'autres équipements

Dans le sac à dos, vous avez non seulement de la place pour votre appareil photo, mais aussi pour de nombreux autres articles plus grands et plus petits. Par exemple, vous pouvez stocker une tablette ou un ordinateur portable jusqu'à 13 pouces. Voulez-vous emballer un ordinateur portable plus grand jusqu'à 15 pouces dans votre sac à dos? Ensuite, vous pouvez choisir le Lowepro Photo Active BP 300 AW. De plus, le sac à dos a deux grands compartiments sur les côtés pour une bouteille d'eau et un trépied. Vous trouverez également un grand compartiment à l'arrière, et en haut un autre avec une fermeture éclair et un compartiment séparé pour la housse de pluie. À l'intérieur du sac, plusieurs petites boîtes contiennent des cartes mémoire, des piles et des filtres.

Confort de port toute la journée

Lorsque vous êtes sur la route toute la journée, le confort de port est primordial. Le Lowepro Photo Active BP 200 AW est bien doublé et le sac respire grâce au dos ActivZone. Avec la ceinture de hanche amovible et facilement réglable, vous enlevez beaucoup de poids sur vos épaules. Vous pouvez accrocher vos cannes de marche sur les boucles à l'extérieur du sac à dos de l'appareil photo. Il y a aussi de petits compartiments sur les poignées du sac à dos qui sont de la taille parfaite pour, par exemple, un téléphone portable ou une collation.



