



Marque : Lowepro

Sacs et housses photo :

Lowepro Whistler BP 350 AW II
Grey

EAN : 56035372261

0,00 €





Descriptif

Lowepro Whistler BP 350 AW II Sac à Dos

Le Whistler BP 350 AW II permet de transporter aussi bien du matériel photo ou vidéo que des équipements outdoor. Sur l'avant, une large poche permet de ranger le matériel d'alpinisme incontournable: une pelle, une sonde, une corde ou des vêtements supplémentaires. Une cloison étanche sépare le matériel humide du compartiment principal. Le nylon indéchirable 420 deniers avec revêtement TPU/PU à double laminage offre une résistance contre l'abrasion tout en rendant le sac imperméable. Le harnais à double densité et le panneau arrière ActivZone™ assurent plus de confort en mouvement. Les boucles latérales Nifco® et les crochets en métal Duraflex® permettent d'attacher de lourds objets quelles que soient les conditions.

Le Whistler BP 350 AW II permet de transporter aussi bien du matériel photo ou vidéo que des équipements outdoor. Sur l'avant, une large poche permet de ranger le matériel d'alpinisme incontournable: une pelle, une sonde, une corde ou des vêtements supplémentaires. Une cloison étanche sépare le matériel humide du compartiment principal. Le nylon indéchirable 420 deniers avec revêtement TPU/PU à double laminage offre une résistance contre l'abrasion tout en rendant le sac imperméable. Le harnais à double densité et le panneau arrière ActivZone™ assurent plus de confort en mouvement. Les boucles latérales Nifco® et les crochets en métal Duraflex® permettent d'attacher de lourds objets quelles que soient les conditions.

Le Lowepro Whistler BP 350 AW II est un sac à dos complet pour appareil photo complet destiné aux photographes actifs. Le Whistler est né à flanc de montagne et ce n'est pas surprenant quand on regarde l'histoire de Lowepro. Greg Lowe a toujours été un alpiniste passionné et ces gènes sont toujours dans les sacs photo de Lowepro.

Sac à dos pour appareil photo avec expérience alpine

Le Whistler BP 350 AW II est un sac à dos alpin de haute qualité avec beaucoup d'espace pour l'équipement photo. Ce sac pour appareil photo possède un compartiment pour appareil photo spacieux et amovible pour un équipement DSLR complet avec un boîtier professionnel, un 24-70 mm f / 2,8, un 70-200 mm f / 2,8, un 16-35 mm f / 2,8 et 50 mm supplémentaires. Grâce aux séparateurs MaxFit, l'intérieur peut être ajusté comme vous le souhaitez. Bien sûr, il convient également à une GoPro et il y a encore de la place pour des accessoires tels qu'un flash. Le rembourrage épais protège contre les chocs et les chocs et les grandes tirettes à glissière adaptées aux gants permettent d'accéder rapidement à votre équipement. Diverses poches avant et latérales supplémentaires offrent un espace pour des articles supplémentaires, tels que du matériel d'escalade. Grâce aux boucles SlipLock, vous pouvez étendre le sac à dos avec des étuis, des étuis ou des accessoires supplémentaires.

Sac à dos Whistler de deuxième génération

Comparé à son prédécesseur, le Whistler BP 350 AW II dispose de 20% d'espace de chargement en plus. Autre nouveauté: le compartiment pour ordinateur portable CradleFit qui offre un espace pour les tablettes ou les ordinateurs portables jusqu'à 13 pouces. De plus, le harnais de transport est plus confortable à porter et l'accès à la caméra par le côté est plus rapide et plus facile.

Sac pour appareil photo en nylon durable

Le Lowepro Whistler BP 350 AW II a un design très épuré et est fait de nylon ripstop durable et hydrofuge. Le fond est étanche et la housse All Weather garde votre précieux équipement au sec dans toutes les conditions. Les bretelles larges et ergonomiques et la sangle de hanche sont réglables pour un confort de port optimal et



diverses sangles offrent des options de fixation supplémentaires, telles qu'un casque d'escalade, un trépied ou des bâtons de ski. Le dos est bien sûr ergonomique et respirant. Sur le devant étanche, l'espace pour toutes sortes de choses est déjà un petit pickel, du matériel d'escalade ou des chaussures d'escalade. Un drain assure que toute eau (fondue) s'écoule. Dans l'ensemble, un sac à dos avec lequel vous pouvez faire de l'escalade pendant une journée sans aucun problème!



