



Marque : Lowepro

Sacs et housses photo :

Lowepro Whistler RL 400 AW-
Dark Grey

EAN : 56035372803

0,00 €





Descriptif

Lowepro Whistler BP 450 AW II Sac à Dos

Le Whistler BP 450 AW II permet de transporter aussi bien du matériel photo ou vidéo que des équipements outdoor. Sur l'avant, une large poche permet de ranger le matériel d'alpinisme incontournable: une pelle, une sonde, une corde ou des vêtements supplémentaires. Une cloison étanche sépare le matériel humide du compartiment principal. Le nylon indéchirable 420 deniers avec revêtement TPU/PU à double laminage offre une résistance contre l'abrasion tout en rendant le sac imperméable. Le harnais à double densité et le panneau arrière ActivZone™ assurent plus de confort en mouvement. Les boucles latérales Nifco® et les crochets en métal Duraflex® permettent d'attacher de lourds objets quelles que soient les conditions.

Le Whistler RL 400 AW est le premier chariot de la série Lowepro Whistler. Cette valise trolley gris foncé est durable et très pratique à utiliser. Il offre une excellente protection pour votre précieux équipement lors du transport. Parce que le compartiment de la caméra est amovible, le Whistler peut également être utilisé comme un étui à roulettes normal pour vos articles de tous les jours.

Durable et robuste

L'arrière du chariot est fait d'un matériau de cuve FormShell léger qui donne structure et résistance au chariot. Il absorbe les chocs et protège votre précieux équipement. Le matériau en nylon résistant à l'eau est durable, avec une partie tombant sur les fermetures à glissière pour que l'eau soit repoussée. De plus, les fermetures à glissière sont équipées de boucles de traction solides pour une bonne adhérence. Les roues sont montées sur la plaque inférieure robuste en plastique dur. Il y a aussi une poignée supplémentaire sur le fond avec laquelle vous pouvez transporter le chariot horizontalement. C'est également un support pour la stabilité du chariot lorsqu'il est en position verticale.

Beaucoup d'espace de stockage

Le chariot à caméra Whistler offre beaucoup d'espace de stockage avec une capacité de 40L. Vous pouvez y mettre pas mal de matériel photo. Sans effort, un appareil photo dslr à grand objectif, un drone de taille moyenne ou un corps d'appareil photo supplémentaire et plusieurs objectifs tels qu'un objectif 70-200 mm s'insèrent dans le chariot. Vous disposez alors de suffisamment d'espace pour un certain nombre d'accessoires tels qu'un flash ou une lampe LED. Le sac dispose également d'un compartiment CradleFit pour un ordinateur portable (15 pouces) et une tablette (10 pouces). Avec le système de séparation MaxFit, vous pouvez organiser le sac complètement à la taille.

L'insert de caméra légèrement rembourré est amovible et possède deux poignées pour le transport. Il y a également un manchon de chariot à l'arrière avec lequel vous pouvez faire glisser l'insert de la caméra sur la tige de traction rétractable de 22 pouces. Le chariot est ensuite disponible pour placer des objets personnels pour un voyage de plusieurs jours en ville. De plus, les deux sangles jaunes à dégagement rapide vous permettent de fixer facilement un trépied à l'avant ou sur le côté du chariot.

Chariot étanche pour caméra

Routes dures et non goudronnées, beau temps ou pluie abondante: ce chariot Lowepro ne tourne pas la main. Le Nylon 66 résistant à l'eau garde tout votre équipement au sec pendant une forte pluie. Avec la housse de pluie AW incluse, vous pouvez affronter des conditions météorologiques extrêmes.



Comme bagage à main dans l'avion

Le Whistler Trolley a des dimensions compactes de 35x23x55 cm. Cela permet de prendre le chariot comme bagage à main avec la plupart des compagnies aériennes.



