



Marque : F-Stop

Sacs et housses photo :  
F-Stop Elkhorn Pouch Black

EAN : 811494016060

**66,07 €**





## Descriptif

### F-Stop Elkhorn Pouch Black

Le F-Stop Elkhorn est un sac qui vous offre un espace supplémentaire pour transporter encore plus d'accessoires tels que des déclencheurs et des câbles. Il est donc idéal pour les séances photo sur place. De plus, vous pouvez également utiliser le sac pour transporter une action cam, par exemple. Le sac a un crochet qui vous permet de l'accrocher au crochet de la colonne centrale d'un trépied. L'Elkhorn peut être utilisé comme un sac normal, mais est également un complément parfait à la série de sacs à dos Mountain de F-stop.

#### **Caractéristiques**

Panneau supérieur et avant résistant aux intempéries

Crochet dépliant pour accrocher le sac sur un trépied

Système de fixation Molle pour fixation à la ceinture ou au sac à dos

Nombreuses poches intérieures zippées et poches en filet élastique

Deux anneaux en D pour attacher une bandoulière en option

Porte-clés clip-in-clip-out

Dimensions extérieures (lxlxh) 8 x 19,5 x 18 cm

Garantie 2 ans



