



Marque : Spider

Sangles et Courroies :  
SpiderPro Mirrorless Dual  
Camera System V2

EAN : 850027641034

265,01 €





## Descriptif

### SpiderPro Mirrorless Dual Camera System V2

#### Système de double caméra sans miroir Spider SpiderPro v2

Conçu par des photographes, le SpiderPro Dual Camera System v2 est la solution de transport idéale pour le photographe professionnel de sport, de mariage ou d'événement à la recherche d'un système sans sangle pour deux caméras. Enlevez le poids de vos appareils photo de votre cou et filmez plus longtemps sans fatigue. Vos caméras seront confortablement sécurisées, permettant plus de prises de vue par prise de vue avec un accès facile.

#### Ceinture à caméra unique SpiderPro v2

La ceinture Spider est dotée d'une boucle de ceinture sécurisée à trois points, pour empêcher la ceinture de se détacher pendant l'utilisation. La ceinture peut être facilement ajustée à la taille de la ceinture de l'utilisateur en soulevant la sangle Velcro haute résistance et en faisant glisser le coussin de la caméra pour s'asseoir confortablement sur les hanches. Il y a aussi une sangle à réglage rapide près de la boucle qui peut être utilisée pour serrer/desserer rapidement la ceinture légèrement lors de vos déplacements. Cette ceinture a un étui pour appareil photo SpiderPro préinstallé v2.

#### Deuxième coussin de caméra

Ce kit comprend un support de caméra fourni avec un étui de caméra SpiderPro v2 préinstallé. Ce deuxième coussin de caméra est destiné à être associé à notre ceinture SpiderPro Single Camera Belt v2, et vous permettra de ranger une deuxième caméra sur votre autre hanche !

#### Étui pour appareil photo SpiderPro v2

L'étui pour appareil photo SpiderPro est doté d'un verrou à deux positions conçu pour la sécurité et un accès rapide dans toutes les situations de prise de vue. Pour un accès encore plus rapide, vous pouvez désengager le verrou et la conception unique de l'étui gardera l'appareil photo sécurisé et facilement accessible pour un tirage rapide.

#### Plaque de caméra sans miroir

Légère et durable, la plaque de caméra sans miroir Spider est conçue pour les caméras sans miroir. La conception de la plaque coulissante s'adapte à la plupart des boîtiers d'appareils photo sans miroir et ne bloque pas la porte de la batterie. Il se fixe au support de trépied 1/4 "x20 de l'appareil photo et dispose de patins en caoutchouc antidérapants pour une installation stable et sécurisée, et d'une broche Spider anti-torsion pour plus de sécurité. La plaque de caméra sans miroir Spider a une compatibilité intégrée pour Arca-Trépieds de style suisse, et agit comme un adaptateur de trépied. Il peut également être utilisé avec d'autres plaques d'adaptation de trépied de style.

#### Plaque de collier d'objectif v2

La plaque de collier d'objectif SpiderPro v2 est spécialement conçue pour les objectifs plus longs, tels que le 70-200 mm. Il se fixe à votre collier d'objectif à l'aide de la clé Allen intégrée et comporte des broches Spider gauche et droite. En rangeant avec la plaque de collier d'objectif, votre équipement s'équilibrera mieux pour une expérience plus confortable et il y aura moins de stress sur la monture d'objectif de l'appareil photo. Pour une utilisation sur trépied, la plaque de collier d'objectif présente un profil de trépied de style Arca-Swiss, tandis que les poignées en caoutchouc antidérapantes et les fonctions anti-rotation maintiennent la plaque alignée avec l'objectif.

#### Les caractéristiques



Conception ergonomique pour éliminer la fatigue

Matériaux durables et résistants à l'usure

La boucle à triple verrouillage robuste maintient la ceinture en sécurité

Accès rapide à vos caméras

Verrouillage à deux positions sur les étuis pour plus de sécurité

Les plaques de caméra ont des supports de 1/4 "x20 pour une compatibilité avec toutes les plaques d'adaptation de trépied

La ceinture convient aux tailles de 28 à 50 pouces (71 à 127 cm)

Comprend une plaque de collier d'objectif pour transporter des caméras avec des objectifs plus longs

Garantie de 2 ans

Dans la boîte

(1) ceinture pour caméra simple SpiderPro v2 + étui pour caméra

(1) deuxième coussinet pour appareil photo + étui pour appareil photo

(2) plaques de caméra sans miroir

(1) plaque de collier d'objectif v2



Hold the front of your camera and  
**prevent the plate from rotating!**



one side to **prevent loosening!**



