



Marque : Rogue

Flash accessoires :

Rogue FlashBender v3 - Small
Reflector

EAN : 751751040486

40,41 €





Descriptif

Rogue FlashBender v3 - Small Reflector

Le petit réflecteur FlashBender v3 est meilleur qu'un simple diffuseur de flash.

Caractéristiques du petit réflecteur FlashBender v3:

la nouvelle mise en forme améliorée v3 maintient sa position

la nouvelle sangle de fixation du grippier v3 reste en place

la nouvelle v3 s'adapte en toute sécurité à tous les flashes (circonférence de 6,75 "à 17")

la nouvelle v3 se fixe plus rapidement avec une boucle à dégagement rapide

se range à plat (se plie en deux pour se ranger)

meilleur contrôle du flash indirect à l'intérieur ou à l'extérieur

Taille 10,5 x 7 "(254 mm x 178 mm)

poids 4oz (110g)

Quand utiliser un petit réflecteur FlashBender

Le petit réflecteur FlashBender v3 est idéal pour la photographie au flash sur l'appareil photo car il aide à adoucir la lumière de votre flash, que vous photographiez à l'intérieur sous un plafond blanc ou à l'extérieur à l'air libre. Le petit réflecteur est plus petit et plus léger pour une utilisation sur l'appareil photo que les autres FlashBenders.

FlashBenders Pack à plat et n'occupe pas d'espace utilisable pour d'autres équipements

FlashBenders est le modificateur de lumière ultime "là quand vous en avez besoin" car ils sont légers et se plient simplement en deux pour se ranger à plat dans votre sac sans prendre de place importante. Parce que FlashBenders peut s'asseoir sur d'autres équipements ou dans une fente pour ordinateur portable, vous pouvez l'emporter avec vous chaque fois que vous en avez besoin, économisant ainsi de l'espace dans le sac. Les photographes qui cherchent à emballer et à voyager léger auront du mal à trouver quelque chose d'aussi utile ou adaptable que les modificateurs de lumière FlashBender v3.

FlashBenders Direct Light là où vous en avez besoin

Le réflecteur modelable du FlashBender dirige la lumière vers le haut et vers l'avant vers votre sujet. Cela vous permet de profiter d'une bonne surface de rebond lorsque vous en avez (plafond blanc), ou de l'éviter en courbant le haut du réflecteur vers l'avant lorsque vous n'en avez pas (plafond de couleur jaune ou orange, ou pas de plafond).

Les FlashBenders sont plus efficaces que les diffuseurs

La conception de FlashBender économise également de l'énergie car elle dirige la lumière de votre flash vers votre sujet au lieu de la diffuser partout. Cela a l'avantage de vous permettre de prendre des photos avec des réglages de puissance du flash plus faibles avec des temps de recyclage plus rapides, et entraîne moins de problèmes de surchauffe et une plus longue durée de vie de la batterie.

Les diffuseurs flash simples, par contre, ne font qu'une chose: disperser la lumière partout. Cela peut fonctionner lorsque vous filmez sous un plafond blanc de 8 pieds, mais pas autant lorsque vous photographiez à l'extérieur, ou sous un plafond décoloré (jaune, orange, etc.).

Malheureusement, parce que les diffuseurs gaspillent de l'énergie en diffusant la lumière partout, votre flash se déclenche constamment à des réglages de puissance plus élevés que nécessaire pour éclairer votre sujet. Cela signifie que votre flash devient plus chaud, prend plus de temps à recycler et que vos piles se déchargent plus rapidement que si vous utilisiez un modificateur de flash directionnel plus efficace et plus efficace.



Photographie au flash sur l'appareil photo

Fixez le réflecteur FlashBender à votre flash (verrouillé en position verticale) et façonnez le haut du réflecteur pour faire rebondir la lumière vers l'avant pour remplir les ombres et créer des lumières captivantes. Si vous photographiez sous une bonne surface de rebond (plafond blanc), formez le réflecteur pour permettre à une certaine lumière de rebondir sur le plafond.

Photographie au flash hors caméra

Parce que le FlashBender v3 est modelable, vous pouvez également l'utiliser hors caméra pour modifier votre lumière principale, d'arrière-plan ou de cheveux lors de la prise de vue avec plusieurs flashes. Vous pouvez utiliser un seul FlashBender pour modifier la lumière de différentes manières à des fins différentes. Le réflecteur FlashBender offre un contrôle directionnel de la lumière des flashes hors caméra. Fixez le réflecteur FlashBender à votre flash et façonnez son dessus et ses côtés pour diriger la lumière là où vous le souhaitez ou pour la bloquer là où vous ne le souhaitez pas.

Réflecteur / Gobo: façonnez le FlashBender pour contrôler les reflets de l'objectif, éclairer votre sujet sans répandre de lumière sur votre arrière-plan ou éclairer votre arrière-plan sans répandre de lumière sur votre sujet.

Snoot: façonnez le FlashBender en un snoot (tube) pour créer un cercle de lumière. Le snoot peut être utilisé pour éclairer sélectivement un visage, ou pour focaliser un cheveu ou accentuer la lumière.

FlashBender v3 est conçu pour s'adapter à une grande variété de formes et de tailles stroboscopiques. La sangle de fixation intégrée à chaque modificateur FlashBender v3 peut être ajustée pour s'adapter à des flashes aussi petits que 6,75 pouces de circonférence et des flashes aussi grands que 17 pouces. Cette polyvalence signifie que les modificateurs FlashBender v3 conviennent aux petits flashes comme le Nissin i400 ou le Godox TT350S, souvent utilisés avec les petits boîtiers sans miroir d'aujourd'hui, ainsi que les flashes pleine taille tels que le Nissin MG80 Pro professionnel et le Godox AD200. Et, bien sûr, le FlashBender v3 s'adapte aux flashes phares de Canon, Nikon et Sony comme le Canon 600EX II-RT, le Nikon SB-700 AF et le Sony HVL-F60RM.

La conception adaptable du FlashBender v3 s'adaptera également à des flashes de différentes formes, y compris le Profoto A1X à tête ronde, le Godox V1 et certains stroboscopes encore plus grands basés sur un bloc d'alimentation. De plus, comme le support est intégré au FlashBender v3, il n'y a pas de supports encombrants et coûteux à acheter séparément, ou qui doivent rester attachés aux flashes lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



